


# Stelaże TEMPUR® Flex

Połącz wysokiej jakości stelaż ze swoim materacem TEMPUR®, by w pełni cieszyć się wysokiej jakości podparciem i niezrównanym komfortem. Stelaże TEMPUR® Flex posiadają elementy sprężynowe o otwartej strukturze, dzięki czemu zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza.

Wszystkie stelaże są dostępne zarówno w wersji statycznej, jak i regulowanej. Stelaż TEMPUR-Flex można umieścić w łóżku lub dokręcić do niego nogi (wyposażenie opcjonalne) i stworzyć w ten sposób wolnostojące łóżko.

Stelaże z regulacją elektryczną pozwalają na uniesienie głowy, pleców oraz nóg - wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie. Dzięki temu można uzyskać najwygodniejszą pozycję do czytania, oglądania telewizji czy po prostu relaksowania się z nogami podniesionymi powyżej poziomu ciała

Dla optymalnego podparcia stelaż jest podzielony na 4 strefy. Elementy sprężynowe mają różne stopnie twardości tak, aby absorbować różne poziomy nacisku.



**Strefa stóp**  
W tej strefie użyto twardszych elementów sprężynowych.

**Strefa pleców**  
Elementy sprężynowe mają średni poziom twardości.


**Strefa ramion**  
Elementy sprężynowe użyte dla podparcia tej czulej strefy ciała są miękkie.

**Strefa głowy**  
Elementy sprężynowe są tutaj sztywniejsze, zapewniając dodatkowe podparcie.




## TEMPUR® Flex 500 - Static

- Stelaż statyczny.
- Lekka i wytrzymała konstrukcja.
- Doskonała cyrkulacja powietrza.



## TEMPUR® Flex 2000 - 2 motor

- Napędzany dwoma silnikami zapewniającymi możliwość płynnej regulacji.
- Strefę pleców i nóg można regulować osobno, aby ustawić dogodną pozycję.
- Przewodowy pilot sterujący.
- Posiada funkcję awaryjnego opuszczania.
- Dostępne akcesoria: pilot bezprzewodowy, jednostka masująca, stabilizatory, wkładki utwardzające.




## TEMPUR® Flex 4000 - 4 motor

- Napędzany czterema silnikami zapewniającymi możliwość płynnej regulacji.
- Wyposażony w bezprzewodowy, radiowego pilota sterującego.
- Strefę głowy, pleców, ud i łydek można regulować osobno, aby uzyskać idealną pozycję wypoczynku.
- Posiada funkcję awaryjnego opuszczania.
- Dostępne akcesoria: jednostka masująca, stabilizatory, wkładki utwardzające, oświetlenie LED, zdalnie sterowane gniazdko.



## TEMPUR® Flex Cloud 500, 2000, 4000

Atrakcyjny design łączy kolory srebrny i szary tak, aby współgrać z kolekcją materaców TEMPUR® Cloud. Stelaże te posiadają wszystkie funkcje i zalety stelaży TEMPUR® Flex. Dodatkowo skonstruowane są z elastycznych elementów, które można pojedynczo regulować poprzez obrót tak, aby odpowiednio dopasować poziom twardości w celu uzyskania optymalnego komfortu.



Wysokość stelaży to 10,5 cm.

### TEMPUR® FLEX

	500	
Wymiary cm	Cena zł	Nr art.
80 x 200	1749,00	1136007
90 x 200	1818,00	1136013

### TEMPUR® FLEX

	2000		4000	
Wymiary cm	Cena zł	Nr art.	Cena zł	Nr art.
80 x 200	5184,00	1136207	9958,00	1136307
90 x 200	5328,00	1136213	10095,00	1136313

### TEMPUR® FLEX CLOUD

	500		2000		4000	
Wymiary cm	Cena zł	Nr art.	Cena zł	Nr art.	Cena zł	Nr art.
80 x 200	1749,00	1137707	4586,00	1137907	9958,00	1138007
90 x 200	1818,00	1137713	4731,00	1137913	10095,00	1138013



**BEZPRZEWODOWY PILOT STERUJĄCY**

Dostępny dla stelaża TEMPUR® Flex 2000.



**ZDALNIE STEROWANE GNIAZDKO**

Pozwala na włączenie oświetlenia lub innych urządzeń elektrycznych poprzez bezprzewodowego pilota.

Dostępne dla stelaży TEMPUR® Flex 4000 i TEMPUR® Flex 8000.



**WKŁADKI UTWARDZAJĄCE**

Pozwalają na regulowanie twardości poszczególnych stref, takich jak np. strefy barku czy lędźwiowej. Dodanie wkładek do elementów sprężynowych umożliwia zwiększenie twardości stelaża.



**STABILIZATORY MATERACA**

Zabezpieczają przed przesuwaniem się materaca.

Zalecamy użycie pięciu stabilizatorów: jednego w strefie stóp i po dwa przy każdym z dwóch boków.



**NOGI**

Dzięki nim można łatwo zamienić stelaż w wolnostojące łóżko.

Dostępne w różnych wariantach.



**JEDNOSTKA MASUJĄCA**

Doskonale uzupełnienie stelaża. Poprzez delikatne wibracje pomaga rozluźnić mięśnie i zapewnia ciało wyjątkowy relaks.

Dostępna dla stelaży TEMPUR® Flex 2000, 4000 i 8000.



**OŚWIETLENIE LED**

W delikatny, stylowy sposób podświetli twoje łóżko.

Jest sterowane za pomocą pilota. Dostępne dla stelaży TEMPUR® Flex 4000 i 8000.



**AKCESORIA DO STELAŻY TEMPUR**

Opis	Cena zł	Nr art.
Bezprzewodowy pilot sterujący	818,00	1800501
Zdalnie sterowane gniazdko	725,00	1800563
Wkładki utwardzające	34,00	1800301
Stabilizatory materaca	372,00	1140902
Nogi	706,00	1500134
Jednostka masująca	1513,00	167500
Oświetlenie LED	248,00	1800564